

INSTRUCTION **CF6**

FINGERPRINT

NO.001



FINGERPRINT

20250310

LEECO

การใช้งานคู่มือรุ่น *CF6* เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว | QUICK MANUAL

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานคู่มือรุ่น CF6 ท่านสามารถทำความเข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้

- ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ (ALKALINE ขนาด AA) 4 ก้อนในกล่องแบตเตอรี่ (กล่องพลาสติกสีขาว) และเสียบสายเข้าที่ชุดคอมพิวเตอร์. FINGERPRINT (รูเสียบอยู่ด้านล่าง) จะมีไฟสีเขียว-แดง-ส้ม-น้ำเงินแสดง ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติให้เริ่มทำงานดังนี้
 - ให้ท่านเสียบดอกกุญแจหัวกลมค้างไว้ กดปุ่ม #1234# ที่หน้าจอจะมีเสียงดิ่งบี๊ป บี๊ป และไฟสีเขียวแสดงขึ้นให้บิดดอกกุญแจไปทางขวาและดึงประตูออก
 - จากนั้นกดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) จะมีเสียงดิ่งบี๊ป แสงสีฟ้าของหน้าจอก็จะแสดงขึ้น
 - กด 1 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดระบบปลอดภัยแบบเดี่ยว
 - กด 2 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดระบบปลอดภัยแบบคู่
 - กด 3 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดเพิ่มลายนิ้วมือ
 - กด 4 ตามด้วย # เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน 1 และรหัสผ่าน 2
 - กด 5 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดลบลายนิ้วมือทั้งหมด
 - กด 6 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดลบรหัสผ่านทั้งหมด
- เริ่มสแกนลายนิ้วมือ : กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) กด 3 ตามด้วย # จากนั้นให้ใช้นิ้วมือของท่านทาบบนที่ตัวสแกน (รูปร่างกลม) ค้างไว้ จะมีแสงสีฟ้าและแสงสีเขียวแสดงขึ้น เสียงดิ่งบี๊ป บี๊ป แสดงว่าลายนิ้วมือของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว
 - *ถ้าไม่สำเร็จจะมีไฟสีแดงแสดงขึ้นให้เริ่มต้นทำใหม่
- การลบลายนิ้วมือ : กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) กด 5 ตามด้วย # ➡ ข้อมูลลายนิ้วมือที่ท่านบันทึกไว้ทั้งหมดจะถูกลบทันที
 - *ถ้าลบสำเร็จจะมีเสียงดิ่งบี๊ป บี๊ป และไฟสีเขียวแสดงขึ้นหน้าจอ จะกลับเข้าสู่โหมดปกติจากทางโรงงาน

คู่มือการใช้งานตู้নির্গ্যรุ่น *CF6* (แบบรายละเอียด) | FINGERPRINT

รหัสที่ตั้งจากโรงงานคือ 1234 เริ่มต้นเปิดตู้নির্গ্যครั้งแรกให้ใช้รหัสทางโรงงาน 1234 ก่อน การทำงานของชุดคอมพิวเตอร์. FINGERPRINT มี 2 แบบหลักๆคือสแกนลายนิ้วมือ (ได้มากถึง 30 ลายนิ้วมือ) และใช้รหัส (ได้ 2 รหัส) ที่บันทึกไว้

เริ่มต้นใช้งาน เปิดตู้ครั้งแรก

- ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ (ALKALINE ขนาด AA) 4 ก้อนในกล่องแบตเตอรี่ (กล่องพลาสติกสีขาว) และเสียบสายเข้าที่ชุดคอมพิวเตอร์. FINGERPRINT (รูเสียบอยู่ด้านล่าง) จะมีไฟสีเขียว-แดง-ส้ม-น้ำเงินแสดง ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติให้เริ่มทำงานดังนี้
 - ให้ท่านเสียบดอกกุญแจหัวกลมค้างไว้ กดปุ่ม #1234# ที่หน้าจอก็จะมีเสียงดิ่งบี๊ป บี๊ป และไฟสีเขียวแสดงขึ้นให้บิดดอกกุญแจไปทางขวาและดึงประตูออก
 - จากนั้นกดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) จะมีเสียงดิ่งบี๊ป แสงสีฟ้าของหน้าจอก็จะแสดงขึ้น พร้อมเข้าสู่โหมดการใช้งาน (หลังจากไขกล่องแบตเตอรี่เปิดตู้เสร็จแล้ว ให้แกะแบตเตอรี่ทั้ง 4 ก้อนมาใส่ในรังถ่านที่ด้านหลังประตูและเก็บกล่องแบตเตอรี่ในที่ปลอดภัย ห้ามใส่ไว้ภายในตู้নির্গ্য)

การเข้าสู่โหมด การใช้งาน

- การเข้าสู่โหมดการใช้งาน : กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) จะมีเสียงดิ่งบี๊ป แสงสีฟ้าของหน้าจอก็จะแสดงขึ้น
 - กด 1 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดระบบปลอดภัยแบบเดี่ยว
 - กด 2 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดระบบปลอดภัยแบบคู่
 - กด 3 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดเพิ่มลายนิ้วมือ
 - กด 4 ตามด้วย # เพื่อเพิ่มรหัสผ่าน 1 และรหัสผ่าน 2
 - กด 5 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดลบลายนิ้วมือทั้งหมด
 - กด 6 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดลบรหัสผ่านทั้งหมด

ระบบ การทำงาน ALARM

- ระบบการทำงานของ ALARM มี 2 แบบดังนี้
- 1.การป้องกันการขโมย : ถ้าท่านป้องกันการขโมย 3 รอบจะมีเสียง ALARM ดังขึ้น เสียง ALARM จะดับลงเมื่อท่านป้องกันการขโมยที่ถูกต้อง
 - 2.การสแกนลายนิ้วมือผิด : ถ้าท่านสแกนลายนิ้วมือผิด 3 ครั้งจะมีเสียง ALARM ดังขึ้น เสียง ALARM จะดับลงเมื่อท่านสแกนลายนิ้วมือที่ถูกต้อง

การตั้งค่า ยืนยันตัวตน แบบเดี่ยว และแบบคู่

- การตั้งค่ายืนยันตัวตนแบบเดี่ยว : กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) จะมีเสียงดิ่งบี๊บแสงสีฟ้าของหน้าจอจะแสดงขึ้น
- ให้กด 1 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดระบบปลอดภัยแบบเดี่ยว : การยืนยันตัวตนแบบเดี่ยวสามารถใช้รหัสผ่านหรือสแกนลายนิ้วมือ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- การตั้งค่ายืนยันตัวตนแบบคู่ : กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) จะมีเสียงดิ่งบี๊บแสงสีฟ้าของหน้าจอจะแสดงขึ้น
- ให้กด 2 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดระบบปลอดภัยแบบคู่ : การยืนยันตัวตนแบบคู่ ต้องทำทั้ง 2 อย่างคือ สแกนลายนิ้วมือและป้อนรหัสผ่าน
หมายเหตุ: การตั้งค่าแบบเดี่ยวและแบบคู่ ต้องเป็นรหัสและลายนิ้วมือที่ท่านตั้งค่าไว้เท่านั้น

การตั้งค่า เพิ่มลายนิ้วมือ และ ลบลายนิ้วมือ

- การเพิ่มลายนิ้วมือ : ให้กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) กด 3 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดเพิ่มลายนิ้วมือ จากนั้นให้ใช้นิ้วมือของท่านทาบบที่ตัวสแกน (รูปวงกลม) ค้างไว้จะมีแสงสีฟ้าและแสงสีเขียวแสดงขึ้น เสียงดิ่งบี๊บๆ แสดงว่าลายนิ้วมือของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว (สามารถบันทึกได้สูงสุด 30 ลายนิ้วมือ) ถ้าท่านต้องการบันทึกลายนิ้วมือถัดไป ให้เริ่มต้นทำใหม่
- หากสแกนลายนิ้วมือไม่สำเร็จ จะมีเสียงดิ่งบี๊บ บี๊บ บี๊บ (3 ครั้ง) และมีไฟสีแดงแสดงขึ้นหน้าจอ ให้รอประมาณ 10-20 วินาที หลังจากนั้นจึงเริ่มทำใหม่อีกครั้ง
- การลบลายนิ้วมือ : กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) กด 5 ตามด้วย # ➡ ข้อมูลลายนิ้วมือที่ท่านบันทึกไว้ทั้งหมด จะถูกลบทันที *ถ้าลบสำเร็จจะมีเสียงดิ่งบี๊บ บี๊บ และไฟสีเขียวแสดงขึ้นหน้าจอ จะกลับเข้าสู่โหมดปกติจากทางโรงงาน

การตั้งค่า เพิ่มรหัสผ่าน และลบรหัสผ่าน

- การเพิ่มรหัสผ่าน : ให้กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) กด 4 ตามด้วย # เพื่อเข้าโหมดเพิ่มรหัสผ่าน จากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านของท่าน (4-8 หลัก) ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านที่ตั้งไว้คือ 6789 ให้ท่านกดปุ่ม # ตามด้วย 6789 กดปุ่ม # (#6789#) ถ้าสำเร็จจะมีเสียงดิ่งบี๊บ บี๊บ (2 ครั้ง) และไฟสีเขียวแสดงขึ้นหน้าจอ จากนั้นให้ยืนยันเพิ่มอีก 1 รอบเหมือนเดิม (#6789#) ถ้าสำเร็จจะมีเสียงดิ่งบี๊บ บี๊บ (2 ครั้ง) และไฟสีเขียวแสดงขึ้นหน้าจอ แสดงว่ารหัสผ่านของท่านได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว รหัสผ่านถัดไปให้เริ่มต้นทำใหม่ (รหัสผ่านสามารถบันทึกได้ 2 รหัสเท่านั้น)
- การลบรหัสผ่าน : ให้กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) กด 6 ตามด้วย # ➡ ข้อมูลรหัสผ่านที่ท่านบันทึกไว้ทั้งหมด จะถูกลบทันที
*ถ้าลบสำเร็จจะมีเสียงดิ่งบี๊บ บี๊บ และไฟสีเขียวแสดงขึ้นหน้าจอ จะกลับเข้าสู่โหมดปกติจากทางโรงงาน

การล้างระบบ คืนค่ามาตรฐาน จากโรงงาน

- กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จะมีเสียงดิ่งบี๊ปปยาวๆ และไฟสีเขียวแสดงขึ้นหน้าจอ แสดงว่ารหัสและลายนิ้วมือที่ท่านบันทึกไว้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว จะกลับไปสู่การคืนค่ามาตรฐานจากโรงงาน


วิธีใส่ รหัสล็อก

ท่านสามารถใส่รหัสล็อกเองได้สูงสุดถึง 20 หลัก ตัวอย่างเช่น รหัสที่ตั้งไว้คือ 123456
ท่านสามารถกดตัวเลข หมายเลขใดก็ได้ก่อนและ/หรือหลัง รหัสที่ตั้งไว้
เช่น **888888123456888888** **123456888888** **888888123456**

กรณีฉุกเฉิน

กรณีฉุกเฉินไม่สามารถเปิดประตูได้ ให้เสียบดอกกุญแจหัวเหลี่ยม (OVERRIDE KEY) และ
บิดไปทางซ้ายจนสุดค้างไว้ จากนั้นให้เปิดประตูออก
วิธีปิด : ปิดประตูให้สนิทและบิดดอกกุญแจไปทางขวาจนสุด แล้วค่อยดึงดอกกุญแจออก

ดอกกุญแจแบบหัวเหลี่ยม



ใช้กรณีฉุกเฉิน

การแจ้งเตือน แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด จะมีสัญญาณเตือนไฟสีส้มแสดงขึ้นหน้าจอ แสดงว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดลง...ให้เปลี่ยนก้อนใหม่ทันที

LEECO